



KORTLESER. STIKK INN KORT, FØLG ANVISNINGENE PÅ SKJERMEN.

MYNTINNKAST.

KNAPPER:
DØGNBILLETT: Knapp trykkes inn før kortet settes inn. Transaksjonen kan ikke avsluttes.
AVBRYT
MINUS: Justering av p-tid.
PLUS: Justering av p-tid.
Trykk for billett.

Informasjonsskilt ang. bruk av automaten.
Priser og avgiftstider

Billettluke, hvor billetten kommer ut.
Mynt returskål.